

IMPORTANT !!!


NOTE : Afin de simplifier le câblage entre les BAAS SA et SAME ou SBMA et SBMAME, les polarités de certains bornier ont été inversés , ainsi il n'est plus nécessaire de croiser les 2 fils entre les BAAS SA et SAME.

Cependant, il sera nécessaire d'apporter des modifications de câblage dans le cas ou ces nouvelles versions (V.02A) seraient ajoutées sur un site comportant des anciennes versions (V.01).

Il est très facile de reconnaître la nouvelle version : elle comporte une étoile sur le bord inférieur gauche de la carte (en dessous du bornier relais).

les nouvelles versions commencent à partir des numéros de série suivants :
SBMA :09.06.007 / SBMAME :09.09.013 / SBSAME :09.05.016

Attention croiser les cables à chaque fois qu'un type SAME V.01 suit ou est suivi par un type SAME V.02



Attention croiser les cables à chaque fois qu'un type MA(ME) V.01 suit ou est suivi par un type MA (ME) (flash) V.02

